


ROZVÁDĚČ RON1



O/A signalizace

903
viz tabulka rozv.
zásuvky
Protisafe-J 3x2,5
délka (m): viz tabulka rozv.
z: RON1
de: viz tabulka rozv.


O/A signalizace

904
viz tabulka rozv.
zásuvky
Protisafe-J 3x2,5
délka (m): viz tabulka rozv.
z: RON1
de: viz tabulka rozv.

O/A signalizace

904
viz tabulka rozv.
zásuvky
Protisafe-J 3x2,5
délka (m): viz tabulka rozv.
z: RON1
de: viz tabulka rozv.

OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PRO VÝBĚHY



Liniové schema platí pro OA1.03, 1.04, 1.05, a 2x 2.05, přičemž pro 1.04 a 1.04 budou použity paralelně připojené HL2 a HA2.